


Asymmetrisch Schärfen für harten und weichen Schnee auf dem gleichen Paar Skier

Sie können Ihr Paar Skier den Schneebedingungen anpassen, indem Sie ein differenziertes Schärfen der rechten und linken Kanten jeden Skis ausführen. Es genügt tatsächlich, den linken / rechten Ski umgetauscht anzuziehen, um folgendes zu erhalten:

- entweder sehr griffige Skier auf Hartschnee (* mit oder ohne Benützung des Ice-Catchers).
- oder Skier mit sehr gutem Verhalten auf Weichschnee dank einer Schaufel, die in der Kurve weniger im Schnee versinkt (siehe nachstehende Figuren).


Um die zwei Varianten zu unterscheiden, genügt es, die beiliegenden Stickers auf den Skiern aufzukleben.



Pfeile " H " gegen das Innere für Hartschnee " Hard snow "

--- blaue Linie: sehr scharfes Schärfen auf der ganzen Skilänge einschließlich der Skispitze.

--- rote Linie: Überschärfen des Skimittelteils mit dem Ice-Catcher.



Pfeile " S " gegen das Innere für Weichschnee " Soft snow "

--- blaue Linie: die Kante ist gut geschärft aber nicht auf der Höhe der Skispitze.

--- grüne Linie: die Skispitze und die ersten 15 Zentimeter der Kante, die den Schnee berühren, werden abgerundet. Die Skispitze versinkt weniger im Weichschnee und führt den Ski besser.

* Wir empfehlen auch das asymmetrische Schärfen ohne unbedingtes Überschärfen.

ToolTonic J-B. Tschäppät Montagne-de-Cernier 7 CH- 2052 La Vue-des-Alpes www.tooltonic.com